

**INCENDIE / EXPLOSION****POUR TOUT DEPART D'INCENDIE**

• Couper ou évacuer toute source combustible dans la mesure du possible (fermeture de vannes) ou évacuer tout matériau ou substance inflammable de la zone (palettes, produits, papiers...)

• Donner l'alerte

• Attaquer le feu avec les extincteurs les plus proches sans prendre de risque:
- Enlever la goupille
- Attaquer le feu à la base
- Si possible demander l'aide d'un autre travailleur

• Feu d'hydrocarbure ou de bitume : extincteur à poudre ou à mousse ; **Jamais d'eau sur le bitume !**

• Feu électrique extincteur à neige (CO₂)

EN CAS D'AGGRAVATION

• Faire éloigner les véhicules de la zone

• Appeler les pompiers suivant les instructions ci-dessous

• Couper toutes les énergies du site (électricité, gaz...)

• Rassembler l'ensemble des travailleurs au point de rassemblement

• Accueillir les pompiers et leur faire un résumé de la situation

**FUITE DE GAZ****EN CAS D'ODEUR DE GAZ**

• Aérer la pièce

• Fermer les vannes de gaz

• Eviter toute étincelle (interrupteur, téléphone portable allumé, briquet...)

• Couper l'alimentation du site

• Evacuer et baliser la zone

• Contacter les pompiers depuis un endroit éloigné de la fuite suivant les instructions ci-dessous

**N° A APPELER**

Responsable du site : **LIANTS CHARENTAIS – 05-45-81-19-27**

Pompiers : **18**

SAMU : **15**

INSTRUCTIONS EN CAS D'APPEL

• Motif de l'appel (incendie, blessure, épandage...)

• Actions entreprises et situation actuelle (Etat du blessé, soins entrepris, zone du sinistre...)

• Adresse du site

• Numéro de téléphone à contacter pour être joint

• Faire répéter les informations par les services de secours et raccrocher le dernier

• Accueillir les secours sur une zone déterminée facilement repérable par les secours (entrée du site, rond point...)

ADRESSE DU SITE

SARL ARCOURT & Fils – Z.I. de Touvent – 17800 PONS – 05.46.91.30.86

DEBORDEMENT / EPANDAGE**EN CAS DE FUITE**

• Stopper l'opération en cours :
- Fermer les vannes
- Arrêter la pompe
- Arrêter tout remplissage ou transvasement

• Faire barrage au produit écoulé avec du sable, de l'absorbant, les obturateurs d'égout et fermer la vanne du réseau en entrée de séparateur

• Prévenir le responsable du site

• Signaler et baliser la zone d'incident

• Appeler les pompiers si nécessaire suivant les instructions ci-dessous

• Accueillir les pompiers et leur faire un résumé de la situation

TRAITEMENT DE L'EPANDAGE

• Absorber le produit répandu avec : les produits absorbants (papier, poudre...), du sable ou un nettoyant biodégradable

• Stocker et enlever les produits et matériels souillés pour traitement suivant la consigne de gestion des déchets CM41.100

ACCIDENT - INCIDENT**PROTEGER LA VICTIME CONTRE UN DANGER PERSISTANT**

• Soustraire la victime à un danger imminent (ex : couper le courant, stopper la machine, éteindre le chalumeau...)

• Ne jamais déplacer la victime sauf en cas de danger (ex : incendie, asphyxie...)

• Eloigner les autres personnes et mettre en place un balisage efficace

ALERTER

• Prévenir le secouriste présent sur le site

• Appeler les secours suivant les instructions ci-dessous

SECOURIR

• Rassurer la victime et ne pas la laisser seule

• Apporter les premiers secours adéquats

• La couvrir d'une couverture de survie

• Ne jamais la faire boire

**ENTREPRISE D'ACCUEIL**

Raison sociale : LCC
Adresse : Boulevard Carnot – 16200 JARNAC
Tel : 05.45.81.19.25
Responsable de site : Monsieur Eric FOUCTEAU
Signature :

(Signature of Monsieur Eric FOUCTEAU)
SNC LIANTS CHARENTAIS & Cie
Bld Carnot 16200 JARNAC
Tel: 05 45 81 19 27 - Fax: 05 45 81 75 57
Siret: 382 801 876 0014 - APE: 2014Z

ENTREPRISE EXTERIEURE

Raison sociale :
Adresse :
Tel :
Responsable de l'entreprise extérieure :
Signature :

OPERATION EFFECTUEE	NATURE DU PRODUIT	RISQUES ET DANGERS ASSOCIES
<input type="checkbox"/> Chargement de benne	<input type="checkbox"/> Enrobés de bitume	<input checked="" type="checkbox"/> Projection / déversement
<input type="checkbox"/> Chargement de colis	<input checked="" type="checkbox"/> Emulsion de bitume	<input checked="" type="checkbox"/> Produit à température élevée
<input checked="" type="checkbox"/> Chargement de citerne	<input type="checkbox"/> Bitume fluxé (classe 9 ou classe 3 ADR)	<input type="checkbox"/> Produit corrosif
<input checked="" type="checkbox"/> Dépotage de citerne	<input type="checkbox"/> Bitume (classe 9 ADR)	<input type="checkbox"/> Produit irritant
<input type="checkbox"/> Déchargement de colis sur palette (big-bags, GRV, fûts, bidons, cartons, sacs)	<input type="checkbox"/> Fuel Oil Lourd (classe 3 ADR)	<input type="checkbox"/> Produit inflammable
<input type="checkbox"/> Déchargement de benne	<input type="checkbox"/> Fuel Oil Domestique (classe 3 ADR)	<input type="checkbox"/> Produit explosif
	<input type="checkbox"/> Amine (classe 9 ou classe 8)	<input type="checkbox"/> Explosion
	<input type="checkbox"/> Acide chlorhydrique	<input type="checkbox"/> Produit toxique
	<input type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Produit nocif
	<input type="checkbox"/> Déchets	<input type="checkbox"/> Produit dangereux pour l'environnement
	<input type="checkbox"/> Eaux usées (séparateur hydrocarbure)	<input type="checkbox"/> Risques liés aux poussières
	<input type="checkbox"/> Huile de vidange	<input checked="" type="checkbox"/> Travail en hauteur (ouverture de trou d'homme, montée du chauffeur dans une benne...)
	<input type="checkbox"/> Fluxant	<input type="checkbox"/> Manutention manuelle de charge
	<input type="checkbox"/> Granulats et/ou blancs de poste	<input checked="" type="checkbox"/> Manutention mécanisée de charge
	<input type="checkbox"/> Filler	<input checked="" type="checkbox"/> Chute d'objet (Granulats, Enrobés, flexible, bras de chargement)
	<input type="checkbox"/> Gaz de Pétrole Liquéfié (classe 2 ADR)	<input checked="" type="checkbox"/> Circulation de véhicule / d'engin
	<input type="checkbox"/> Bouteilles de gaz	<input checked="" type="checkbox"/> Manipulation d'outils
	<input type="checkbox"/> Additifs (oxyde de fer, fibres diverses)	<input checked="" type="checkbox"/> Chute de plain-pied
	<input type="checkbox"/> GNR	<input checked="" type="checkbox"/> Risques liés aux machines du site
	<input type="checkbox"/> Autres :	

MATERIELS, EQUIPEMENTS ET DOCUMENTS PRESENTS POUR L'OPERATION OU POUR LE TRANSPORT

ENTREPRISE D'ACCUEIL	ENTREPRISE EXTERIEURE
<input checked="" type="checkbox"/> Pompe d'aspiration	<input checked="" type="checkbox"/> Véhicule conforme aux exigences de la réglementation
<input type="checkbox"/> Potence de levage de flexible	<input checked="" type="checkbox"/> Citerne conforme aux exigences de la réglementation
<input type="checkbox"/> Flexible à demeure	<input type="checkbox"/> Signalisations et étiquetages conformes aux exigences réglementaires (ADR, code du travail)
<input type="checkbox"/> Douche de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/> Formation(s) adaptée(s) du chauffeur
<input type="checkbox"/> Vidéosurveillance du poste	<input type="checkbox"/> Equipements de bord : pelle, protection de plaque d'égout, liquide de rinçage pour les yeux, baudrier fluorescent, appareil d'éclairage portatif, réservoir collecteur en plastique, écran facial, paire de gants de protection, deux signaux d'avertissement autoporteur, cale de roue adaptée
<input checked="" type="checkbox"/> Podium de chargement	<input checked="" type="checkbox"/> Moyens d'extinction conformes aux exigences de la réglementation ADR
<input checked="" type="checkbox"/> Obturateur de plaque d'égout	<input type="checkbox"/> Haillon de déchargement
<input type="checkbox"/> Interphone	<input type="checkbox"/> Flexible de dépotage
<input type="checkbox"/> Système anti-colmatant	<input type="checkbox"/> Consigne écrite (réglementation ADR)
<input type="checkbox"/> Quai de bâchage	<input type="checkbox"/> Bon de livraison
<input type="checkbox"/> Quai de débâchage	<input type="checkbox"/> Document de transport (réglementation ADR)
<input type="checkbox"/> Chariot de manutention	<input type="checkbox"/> Pompe de dépotage sur porteur
<input type="checkbox"/> Douche avec lave-œil	<input checked="" type="checkbox"/> EPI obligatoires pour l'opération effectuée (voir consigne jointe)
<input type="checkbox"/> Chargeur à godet	<input checked="" type="checkbox"/> FDS du produit transporté
<input checked="" type="checkbox"/> Bon de livraison	
<input type="checkbox"/> Document de transport (réglementation ADR)	
<input checked="" type="checkbox"/> Consigne sur le site (Mode opératoire)	

INFORMATIONS DIVERSES

Les horaires d'ouverture du site sont : de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (sauf disposition particulière)

Le responsable de l'entreprise extérieure informe ses chauffeurs des dispositions contenues dans ce protocole de sécurité notamment :



- Le contenu de la consigne de dépotage, de déchargement ou de chargement jointe

- Le contenu de la consigne intitulée « En cas d'urgence » jointe

- Le possible contrôle du chauffeur (audit) par un représentant du site

- L'obligation d'aviser le site en cas d'incident ou d'accident durant l'opération ou après tout départ du site

- L'obligation de respecter les règles de circulation mises en place sur le site (plan de circulation, limitation de vitesse, port obligatoire du gilet de sécurité routière, zones de stationnement, voies piétonnes...)



CONSIGNE DE CHARGEMENT D'EMULSION DE BITUME PAR TROU D'HOMME Dépôt de PONS


Réf. CM21.103m

Version n°2

RAPPEL



- Il est interdit de quitter le poste de chargement durant l'opération de chargement.
- Il est interdit de fumer ou de faire du feu sur les lieux de chargement.
- Toute personne assistant au chargement doit être équipée des moyens de protection individuelle adaptés (vêtements, gants, écran facial, chaussures de sécurité...).
- Il est interdit de jeter ou de laisser tout déchet sur le site – respecter le site.**



RESPECTER LA CHRONOLOGIE SUIVANTE

<i>A votre arrivée</i>	<p>Vous équiper des protections individuelles obligatoires pour le chargement</p> <p>Positionner votre véhicule sous la passerelle</p>
<i>A la Borne</i>	<p>Présenter votre badge à l'endroit indiqué & taper sur « code confidentiel »</p> <p>Taper votre code puis appuyer sur « valid »</p> <p>Taper « numéro de chantier », sinon taper « pas de numéro de chantier »</p> <p>Taper sur « cuve 1 »</p> <p>Entrer la quantité que vous souhaitez charger (il reste possible d'arrêter le chargement avant le volume enregistré) puis « valid »</p>
<i>Préparation du chargement</i>	<p>Descendre la passerelle jusqu'à ce qu'elle repose sur votre véhicule</p> <p>DEPRESSURISER VOTRE CITERNE</p> <p>Ouvrir le trou d'homme de votre citerne</p> <p>Descendre le bras de chargement à l'aide du treuil (boîte à boutons)</p> <p>Enlever le pot à égouttures disposé sur le bras de chargement et le vider dans votre citerne</p> <p>Baisser le bras de chargement dans votre citerne à l'aide du treuil (bouton descente)</p>
<i>Chargement</i>	<p>Appuyer le bouton « marche » de la boîte à bouton (les vannes s'ouvrent automatiquement)</p> <p>Surveiller le chargement</p>
<i>Fin du dépotage</i>	<p>1 er cas : Le chargement s'arrête automatiquement lorsque la quantité enregistrée est atteinte</p> <p>2 ème cas : Appuyer sur le bouton « arrêt »</p> <p>Relever le bras de manière à remettre le seau à égouttures à son extrémité</p> <p>Fermer le trou d'homme</p> <p>Relever le bras de chargement jusqu'à l'arrêt automatique – purge automatique</p> <p>Relever la passerelle</p>
<i>A la Borne</i>	<p>Indiquer le nombre de ticket de livraison à imprimer, 1 ou 2.</p>
<i>En cas de problème</i>	<p>Stopper le chargement au moyen d'un des arrêts d'urgence sur le poste</p> <p>Contactez LIANTS CHARENTAIS AU : 05-45-81-19-27</p>

**Pour les interventions de maintenance,
Plan de prévention et/ou permis de travail
obligatoire**



**MERCI DE NE PAS UTILISER DE GANTS SOUILLES SUR LES BOUTONS :
PENSEZ AU SUIVANT !**