

CM21.901s Version 1 25.06.2007

#### **EN CAS D'URGENCE**

#### INCENDIE / EXPLOSION

#### POUR TOUT DEPART D'INCENDIE

- Couper ou évacuer toute source combustible dans la mesure du possible (fermeture de vannes) ou évacuer tout matériau ou substance inflammable de la zone (palettes, produits, papiers...)
- Donner l'alerte
- Attaquer le feu avec les extincteurs les plus proches sans prendre de risque:
- Enlever la goupille
- Attaquer le feu à la base
- Si possible demander l'aide d'un autre travailleur
- Feu d'hydrocarbure ou de bitume : extincteur à poudre ou à mousse ; Jamais d'eau sur le bitume!
- Feu électrique extincteur à neige (CO<sub>2</sub>)



- Faire éloigner les véhicules de la zone
- Appeler les pompiers suivant les instructions ci -dessous
- Couper toutes les énergies du site (électricité, gaz...)
- Rassembler l'ensemble des travailleurs au point de rassemblement
- Accueillir les pompiers et leur faire un résumé de la situation



### FUITE DE GAZ

#### EN CAS D'ODEUR DE GAZ

- Aérer la pièce
- Fermer les vannes de gaz
- Eviter toute étincelle (interrupteur, téléphone portable allumé, briquet...
- Couper l'alimentation du site
- Evacuer et baliser la zone
- Contacter les pompiers depuis un endroit éloigné de la fuite suivant les instructions ci-dessous



#### **DEBORDEMENT / EPANDAGE**

#### EN CAS DE FUITE

- Stopper l'opération en cours :
- Fermer les vannes
- Arrêter la pompe
- Arrêter tout remplissage ou transvasement
- Faire barrage au produit écoulé avec du sable, de l'absorbant, les obturateurs d'égout et fermer la vanne du réseau en entrée de séparateur
- Prévenir le responsable du site
- Signaler et baliser la zone d'incident
- Appeler les pompiers si nécessaire suivant les instructions ci -dessous
- Accueillir les pompiers et leur faire un résumé de la situation

### TRAITEMENT DE L'EPANDAGE

- Absorber le produit répandu avec : les produits absorbants (papier, poudre...), du sable ou un nettoyant biodégradant
- Stocker et enlever les produits et matériels souillés pour traitement suivant la consigne de gestion des déchets CM41.100

#### **ACCIDENT - INCIDENT**

#### PROTEGER LA VICTIME CONTRE UN DANGER PERSISTANT

- Soustraire la victime à un danger imminent (ex : couper le courant, stopper la machine, éteindre le chalumeau...)
- Ne jamais déplacer la victime sauf en cas de danger (ex : incendie, asphyxie...)
- Eloigner les autres personnes et mettre en place un balisage efficace

# ALERTER

- Prévenir le secouriste présent sur le site
- Appeler les secours suivant les instructions ci-dessous

# SECOURIR

- Rassurer la victime et ne pas la laisser seule
- Apporter les premiers secourir adéquats
- La couvrir d'une couverture de survie
- Ne jamais la faire boire

### N° A APPELER

Responsable du site: LIANTS CHARENTAIS - 05-45-81-19-27

Pompiers: 18 SAMU: 15

## INSTRUCTIONS EN CAS D'APPEL

- Motif de l'appel (incendie, blessure, épandage...)
- Actions entreprises et situation actuelle (Etat du blessé, soins entrepris, zone du sinistre...)
- Adresse du site
- Numéro de téléphone à contacter pour être joint
- Faire répéter les informations par les services de secours et raccrocher le dernier
- Accueillir les secours sur une zone déterminée facilement repérable par les secours (entrée du site, rond point...)

#### ADRESSE DU SITE

SEC TP - RN 150 - 17700 St Hilaire de Villefranche - 05.46.95.30.02



Raison sociale · LCC

ENTREPRISE D'ACCUEIL

#### PROTOCOLE DE SECURITE

Opération de déchargement ou de chargement par une entreprise extérieure (Code du travail Articles R4515-1 et suivants)

Daison sociale


ENTREPRISE EXTERIEURE

Réf: IR 21 Version n°2

Adresse: Boulevard Carnot – 16200 JARNAC Tel: 05.45.81.19.25 Responsable de site: Monsieur Hric FOLICTEAU Signature:  Bit Capper 16200 JARNAC THE JARNAC BIT CAPPER 16200 JARNAC THE JARNAC STRUCT - FAC (05.85 17.55) Bert JOZ 801 800 2001- APE 2012			Adresse : Tel : Responsable de l'entreprise extérieure : Signature :		
OPERATION EFFECTUEE	NATURE DU PRODUIT			RISQUES ET DANGERS ASSOCIES	
Chargement de benne	Enrobés de			Projection / déversement	
Chargement de colis			ou classe 3 ADR)	<ul> <li>☑ Produit à température élevée</li> <li>☐ Produit corrosif</li> <li>☐ Produit irritant</li> </ul>	
⊠Chargement de citerne	Fuel Oil Lo	ourd (classe		Produit inflammable Produit explosif	
□ Dépotage de citerne     □		isse 9 ou clas		Explosion Produit toxique	
Déchargement de colis sur palette (bigs-bags, GRV, fûts, bidons, cartons, sacs)	Chlorure de Latex Déchets	e calcium		Produit nocif Produit dangereux pour l'environnement	
Déchargement de benne	Eaux usées Huile de vi		hydrocarbure)	Risques liés aux poussières Travail en hauteur (ouverture de trou d'homme, montée du chauffeur dans	
		et/ou blancs	de poste	une benne)  Manutention manuelle de charge	
	☐ Bouteilles of	de gaz	é (classe 2 ADR)		
p	GNR Autres:	xyde de fer,	fibres diverses)	flexible, bras de chargement)  Circulation de véhicule / d'engin  Manipulation d'outils	
				☐ Chute de plain-pied ☐ Risques liés aux machines du site	
		TS PRESEN		RATION OU POUR LE TRANSPORT	
ENTREPRISE D'ACCUEIL  Pompe d'aspiration		✓ Véhicule		RISE EXTERIEURE	
Potence de levage de flexible		<ul> <li>✓ Véhicule conforme aux exigences de la réglementation</li> <li>✓ Citerne conforme aux exigences de la réglementation</li> </ul>			
Flexible à demeure		Signalisations et étiquetages conformes aux exigences réglementaires			
Douche de sécurité		(ADR, code du travail)			
☐ Vidéosurveillance du poste		Formation(s) adaptée(s) du chauffeur			
Extincteur 50kg sur l'aire de dépotage		Equipements de bord : pelle, protection de plaque d'égout, liquide de			
Podium de chargement		rinçage pour les yeux, baudrier fluorescent, appareil d'éclairage portatif,			
Obturateur de plaque d'égout		réservoir collecteur en plastique, écran facial, paire de gants de protection,			
☐ Interphone ☐ Système anti-colmatant		deux signaux d'avertissement autoporteur, cale de roue adaptée  ☐ Moyens d'extinction conformes aux exigences de la réglementation ADR			
Quai de bâchage		Haillon de déchargement			
Quai de débâchage		Flexible de dépotage			
Chariot de manutention		Consigne écrite (réglementation ADR)			
☐ Douche avec lave-œil		☐ Bon de livraison			
Chargeur à godet		Document de transport (réglementation ADR)			
Bon de livraison		Pompe de dépotage sur porteur			
☐ Document de transport (réglementation ☐ Consigne sur le site (Mode opératoire)		☑ EPI obliga ☑ FDS du pi	atoires pour l'opération roduit transporté	on effectuée (voir consigne jointe)	
INFORMATIONS DIVERSES  Les horaires d'auverture du site cont : de 7500 à 12500 et de 12520 à 17520 (conf dimensition montionlière)					
Les horaires d'ouverture du site sont : de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (sauf disposition particulière)  Le responsable de l'entreprise extérieure informe ses chauffeurs des dispositions contenues dans ce protocole de sécurité					

notamment:

- Le contenu de la consigne de dépotage, de déchargement ou de chargement jointe
- Le contenu de la consigne intitulée « En cas d'urgence » jointe
- Le possible contrôle du chauffeur (audit) par un représentant du site
- L'obligation d'aviser le site en cas d'incident ou d'accident durant l'opération ou après tout départ du site
- L'obligation de respecter les règles de circulation mises en place sur le site (plan de circulation, limitation de vitesse, port obligatoire du gilet de sécurité routière, zones de stationnement, voies piétonnes...)





# CONSIGNE DE CHARGEMENT D'EMULSION DE BITUME PAR TROU D'HOMME

Dépôt de St Hilaire de Villefranche

Réf. CM21.103s

Version n°1

### RAPPEL



- Il est interdit de quitter le poste de chargement durant l'opération de chargement.
- Il est interdit de fumer ou de faire du feu sur les lieux de chargement.
- Toute personne assistant au chargement doit être équipée des moyens de protection individuelle adaptés (vêtements, gants, écran facial, chaussures de sécurité...).
- Il est interdit de jeter ou de laisser tout déchet sur le site respecter le site.













	RESPECTER LA CHRONOLOGIE SUIVANTE
A votre arrivée	Demander la clé d'autorisation de chargement auprès du responsable du site
	Vous équiper des protections individuelles obligatoires pour le chargement

	Descendre la passerelle jusqu'à ce qu'elle repose sur votre citerne
	NE JAMAIS MONTER SUR LA PASSERELLE MOBILE PENDANT SA DESCENTE
Préparation du	DEPRESSURISER VOTRE CITERNE
chargement	Ouvrir le trou d'homme de votre citerne
	Enlever le pot à égouttures disposé sur le bras <b>ET LE VIDER DANS VOTRE CITERNE</b>
	Baisser le bras de chargement dans votre citerne à l'aide du treuil (bouton descente)

Chargement	Vérifier que le voyant de l'automate sur l'armoire est allumé sinon appuyer sur initialisation
	Maintenir appuyer le bouton « marche » de la boite à bouton
	(les vannes s'ouvrent automatiquement)
	Surveiller le chargement

Fin de chargement	Relâcher le bouton « marche » de la boite à boutons
	Relever le bras de manière à remettre le seau à égouttures à son extrémité.
	Fermer le trou d'homme
	Placez vous sur la parie fixe du podium
	Relever le bras en position haute jusqu'à l'arrêt automatique
	La purge de la tuyauterie est automatique
	RELEVER LA PASSERELLE
	NE JAMAIS RESTER SUR LA PASSERELLE MOBILE PENDANT LA MONTEE
	Redonner la clé d'autorisation de chargement au responsable du site

En cas de problème

Stopper le chargement au moyen d'un des arrêts d'urgence sur le poste Contacter LIANTS CHARENTAIS AU / 05-45-81-19-27

MERCI DE NE PAS UTILISER DE GANTS SOUILLES SUR LES BOUTONS : PENSEZ AU SUIVANT !

